

VIOMI

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ


Стиральные машины
Viomi Master 2 Pro



ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Для возможности удаленного управления стиральной машиной, она должна быть зарегистрирована в экосистеме Mi Home и подключена к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.

АЛГОРИТМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ К MI HOME

01 Дотроньтесь до сенсора  после включения прибора, устройство самостоятельно найдет сеть и подключится в течение минуты.

02 Теперь можно использовать приложение Mi Home или попросить голосового помощника Алису, чтобы выбрать нужную программу, запустить цикл стирки или установить время отложенного старта.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После 10 минут бездействия стиральная машина выключается. Подключение к сети Wi-Fi прерывается, когда прибор отключен. Для возобновления удаленного управления необходимо касаться кнопки  после каждого включения устройства.

VIOMI

Бытовая техника предназначена для улучшения жизни пользователя, создания дополнительного комфорта и освобождения от рутинных дел.

При этом каждый бытовой прибор несет определенную опасность окружающим при неправильном использовании.

Задача производителя – найти идеальный баланс между удобством и безопасностью!

Для полноценной работы стиральной машины требуется подключение прибора к электричеству и воде. Каждый из этих источников требует соблюдения определенных мер безопасности, включая меры предосторожности при удаленном управлении.



VIOMI

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Удаленное управление бытовых устройств регулируется стандартом безопасности IEC60335

[ПОЛОЖЕНИЕ IEC60335-1{ED5.2}B-\(22.51\)](#) 

Регулирует принцип активации удаленного управления

22.51 Управляющее устройство прибора должно позволять ручную настройку дистанционного режима работы до того, как прибор может работать в этом режиме. На приборе должен быть видимый индикатор, указывающий на настройку дистанционного режима работы. Ручная настройка и видимый индикатор дистанционного режима работы не требуются на приборах, которые могут:

- работать продолжительно; или
- работать автоматически; или
- управляться дистанционно без превышения допустимой опасности.

[ПОЛОЖЕНИЕ IEC60335-2-7{ED7.2}B-\(20.106\)](#) 

Определяет тип приборов, подходящих под данные условия

Неконтролируемая работа устройства, подключенного как к источнику воды, так и к электросети, может привести к серьезным последствиям в случае возникновения нештатной ситуации.

VIOMI

УПРАВЛЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ В MI HOME



Выбор программы стирки

В приложении Mi Home вам доступен расширенный выбор программ стирок



Настройка программы стирки

Настройте температуру воды, количество оборотов при отжиге и другие параметры выбранной программы



Изменение времени начала стирки

Включите функцию «Отложенный старт»



Отслеживание состояния стиральной машины и этапа цикла стирки

Приложение Mi Home уведомит вас о завершении программы стирки

ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ В ПРИЛОЖЕНИИ MI HOME

Если этого не сделать, после 10 минут бездействия, стиральная машина выключается, чтобы защитить ваше устройство и предотвратить серьезные последствия в случае возникновения нештатной ситуации. Функция отложенного старта позволит удаленно запустить цикл стирки в любое удобное время, сменить программу или вообще отменить запуск стиральной машины.